■この章でおこなうこと

第4章

Windows2000/NT4.0 を搭載した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

Windows2000/ NT4.0 編

4.1	AirStation	を使えるようにします	
	Step 1	設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバを インストールする107 ページへ	
	Step 2	設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする (TCP/IP の設定)123 ページへ	
	Step 3	設定用パソコンにエアステーションマネージャを インストールする129 ページへ	
	Step 4	AirStation にインターネット接続のための 設定をする130 ページへ	
4.2	無線 LAN を使えるようにします		
	Step 5	無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする	
	Step 6	無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)138 ページへ	
	Step 7	無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを インストールする145 ページへ	
	Step 8	無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続のための 設定をする147 ページへ	
4.3	無線 LAN /	パソコンでインターネットを利用します	
	Step 9	AirStation に接続したパソコンから インターネットに接続する152 ページへ	
4.4	有線 LAN /	パソコンでインターネットを利用します	
	Step 1	有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/カードの ドライバをインストールする158 ページへ	
	Step 2	有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)158 ページへ	
	Step 3	有線 LAN パソコンからインターネットに接続する 158 ページへ	

Windows2000/NT4.0 作業の流れ

無線 LAN パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

無線 LAN を使えるようにします

	AirStation を使えるようにします	107 ページ~
Step 1	設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイ	, ンストールします。
Step 2	インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに ます。	こ TCP/IP の設定をし
Step 3	AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステをインストールします。	ーションマネージャ
Step 4	AirStation の設定をします。	

Step 5	無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。
Step 6	無線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、TCP/IPの設定をします。
Step 7	無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライアントマネージャをインストールします。
Step 8	設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのパソコ

137 ページ~

152 ページ~

158 ページ~

Step 6	放定用バノコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのバノコンに AirStation の設定をします。

Step 9 AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、CATV/xDSL 網を使用してイン ターネットに接続してみます。

無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

有線 LAN パソコンでインターネットを利用します

Step 1	有線 LAN を使うすべてのパソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバ をインストールします。
Step 2	有線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、TCP/IPの設定をします。
Step 3	有線 LAN パソコンから、CATV/xDSL 網を使用してインターネットに接続してみます。

4.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざまな 設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があり ます。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ バをインストールします。

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストー ル方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。 ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにインターネット 接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P123) へ進んでください。

□メモ このマニュアルは、新規にインターネット /LAN 環境を構築することを前提に説明してい ます。すでに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 ソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P129) へ進んでください。

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カー ドのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、 「Step 1 → 1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」(P108) | ~「Step 1 → 4 Windows2000: インストール後の確認」(P114) を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにインターネット 接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P123) へ進んでください。

「図目 バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線 LAN カード(WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP また WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 要があります。


インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。WLI-PCI-OP をお使いの方は、「WLI-PCI Driver Disk#1」が必要です。

Step 1 -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。

Windows2000 を例に説明します。

1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ モしておいてください。

お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブ名	アイコン	上記の 画面例	お使いのパソコン
3.5 インチフロッピーディスク		A:	
ハードディスク (ローカルディスク)		C:	
CD-ROM	Ð	D:	

PC カードドライバの確認

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認します。

- ▲注意 ・ 無線 LAN カードは、Windows2000/NT4.0 の PC カードドライバが正常に動作しない 機種には、対応していません。
 - WindowsNT4.0 は、活線挿抜、レジューム機能には対応していません。

Windows2000 の場合:

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- $oldsymbol{2}$ [システム]アイコンを、ダブルクリックします。

- 3 「ハードウェア」タブをクリックします。 [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
- DVD/CD-ROM ドライブ 4 「PCMCIA アダプタ]の下に表示さ 確認 れるアイコンに、"×"または"!" が付いていないことを確認します。 SOST & RAID TV-FIL-5 亩 🍪 キーボード
 - "×"または"!"が付いていなければ、PC カードドライバが正しくインストール されています。次のステップへ進んでください。
 - 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異な ります。

Windows NT4.0 の場合:

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 「デバイス」アイコンを、ダブルクリックします。
- 3 [Pcmcia] の「状態」が「開始」になっていることを確認します。

「開始」になっていれば、PC カードドライバが正しくインストールされています。 次のステップへ進んでください。

Step 1 -2 無線 LAN カードの取り付け

▲注意 パワーマネジメント (未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する)機能 がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。 パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できません。 パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

△注意 取り付け時の注意


- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- ・ 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。

- 無線 LAN カードは、Windows 2000 の場合は、パソコンの電源を ON にした状態で抜き 差しが行える「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すと きは、Windows2000上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノー トパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し」(P114)を参照してください。
- 無線 LAN カードは、WindowsNT4.0 の場合は、パソコンの電源を ON にした状態で抜 き差しができる「活線挿抜」に対応していません。WindowsNT4.0 で無線 LAN カード を取り外すときは、パソコンの電源を OFF にしてください。

ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

- 「▶干 ・ Windows2000 は、「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態の ままで、無線 LAN カードを取り付けることができます。
 - WindowsNT4.0 は、「活線挿抜」に対応していないため、パソコンの電源が OFF の状 態で無線 LAN カードを取り付けます。



▲注意 PC カードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方へ 無線LANカードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。

> そのため、PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンで、下側の PC カードスロッ トに無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着 できなくなることがあります。


そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。

デスクトップパソコンへの取り付け

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるとき は、以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必 要があります。

- ・ISA バスアダプタ (WLI-ISA-OP) ・PCI バスアダプタ (WLI-PCI-OP)
- ▶参照 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってくだ さい。



Step 1 -3 Windows2000: 無線 LAN カードのドライバをインストールする

WindowsNT4.0 の場合は、「Step 1]-3 WindowsNT4.0: 無線 LAN カードのドライバをインストールする」(P116) へ進んでください。

ペンプラブ パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

- Windows2000 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログインします。
- **2** 無線 LAN カードが認識され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。



[次へ] ボタンをクリックします。

無線 LAN カードが「MELCO WLI-PCM-L11」として認識されたら、「デバイスに最適なドライバを検索する」を選択します。

[次へ]ボタンをクリックします。



「検索場所のオプション」を以下のよ うに選択します。

フロッピーディスクドライブ: チェックしません CD-ROM ドライブ: チェックしません 場所を指定:

チェックします

②クリック [次へ]ボタンをクリックします。

⇒ 次ページへ続く

112 WLAR-L11-L インターネットスタートガイド

5 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。



「製造元のファイルのコピー元」に、 (CD-ROM ドライブが D の場合) 「D:¥PCML11¥WIN2000」と入力し ます。

2 クリック

[OK] をクリックします。



[次へ]をクリックします。



「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」と表示されたら、 「はい〕をクリックします。

「Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示されますが、動作確認は弊社でおこなっております。

そのまま、[はい]をクリックして、インストールを続行してください。




これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて、次のステップへ進み、無線LANカードが正常に動作していることを確認します。

Step 1 -4 Windows2000: インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、以下の手順に従って、無線 LAN カードが正常にインストールされていることを確認します。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。





無線 LAN カードは正常に動作しています。

次は、「**Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定) (P123) へ進みます。

「芝王 ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し

Windows2000 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってください。

- クライアントマネージャが起動している場合、無線 LAN カードの取り外しはできません。
 - 無線 LAN カードを取り外す場合は、クライアントマネージャを終了してからおこなってください。
- WindowsNT4.0 の動作中に無線 LAN カードを取り外さないでください。必ず 電源が OFF の状態で取り外します。

1 タスクトレイにある「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンを、ダ ブルクリックします。



[MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter を選択します。


「停止]ボタンをクリック します。



[MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter が表示されていることを 確認します。

[OK] をクリックします。

4 「'MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter' は安全に取り外すことができま す。」のメッセージが表示されます。



5 無線 LAN カードを取り外します。

無線 LAN カードのドライバを削除する場合は、以下の手順をおこないます。 インストールしたドライバを削除する

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [ハードウェア] タブをクリックします。
- 4 [デバイスマネージャ]をクリックします。
- 5 「ネットワークアダプタ」アイコンをダブルクリックします。
- 6 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を右クリックして、[削除] を 選択します。
- 7 「デバイス削除の確認」が表示されたら、[OK] をクリックします。 次に、\\ WINDOWS\\ INF フォルダにコピーされた INF ファイルと PNF ファイル を削除します。
- 8 [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [エクスプローラ] を選択し て、エクスプローラを起動します。
- ⇒ 次ページへ続く

- 9 [ツール] [フォルダオプション] を選択します。
- 10 [表示] タブをクリックします。
- 11 [すべてのファイルとフォルダを表示する] を選択して、[OK] をクリックします。
- 12 Windows2000 がインストールされたドライブの中の、WINDOWS¥INF フォル ダの中にある OEM?.INF ファイル (OEM0.INF、OEM1.INF など「?」には数字 が入ります)をダブルクリックして開き、「WLI-PCM-L11」という文字が入って いるファイルを探します。
- 13「WLI-PCM-L11」という文字が OEM?.INF ファイルに入っていたら、このファイルと OEM?.PNF (「?」は同じ数字) が無線 LAN カードのドライバです。 OEM?.INF ファイルと OEM?.PNF ファイルを削除してください。

Step 1 -3 WindowsNT4.0: 無線LANカードのドライバをインストールする

無線LANカードのドライバのインストール手順は、パソコンの環境によって異なります。 以下のうち、あてはまるケースに従って、作業を進めてください。

WindowsNT4.0 がセットアップ済みの場合

WindowsNT4.0 のセットアップが済んでいるときは、お使いのパソコンに初めてドライバをインストールするかどうかでドライバのインストール方法が異なります。

- お使いのパソコンに、初めてドライバをインストールするときは、 「初めてドライバをインストールする場合」(P117)へ進みます。
- お使いのパソコンに、一度でもドライバをインストールしたことがあるときは、(弊社または、他社のLANカードを使用したことがあるパソコンの場合)
 「一度でもLANカードのドライバをインストールしたことがある場合」(P120)へ進みます。

WindowsNT4.0 をこれからセットアップするとき

WindowsNT4.0 をセットアップする途中でドライバも一緒にインストールするときは、以下の項目を参照してください。セットアップの手順については、WindowsNT に付属のマニュアルを参照してください。

• ドライバの選択 ドライバ名称は、「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を指定してください。

ドライバの指定方法は、「初めてドライバをインストールする場合」(P117) の手順 6 から 11 を参照してください。

本製品の設定
 現在の本製品の設定(IRQ、I/O ベースアドレス)の内容を確認して、[OK] をクリックしてください。

▲注意 パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

初めてドライバをインストールする場合

WindowsNT4.0 のセットアップが済んでいて、初めてドライバをインストールする場合 は、次の手順に従ってください。

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログインし ます。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 4 「WindowsNT ネットワークがインストールされていません」と表示されたら「は い]をクリックします。

この画面が表示されないときは、「一度でも LAN カードのドライバをインストー ルしたことがある場合」(P120)の手順4へ進んでください。

- 5 「ネットワークに接続」を選択します。 「次へ] をクリックします。
- 6 「一覧から選択〕をクリックします。
- 7 [ディスク使用]をクリックします。
- 8 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 9 (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合) 「D:\PCML11\WINNT」と入力します。 [OK] をクリックします。
- $oxed{10}$ 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されていることを確認します。 [OK] をクリックします。
- 11 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」にチェックしてあることを確認し ます。 「次へ」をクリックします。
- $oldsymbol{12}$ ネットワークで使用する「ネットワークプロトコル」を選択します。 [次へ]をクリックします。
- ⇒ 次ページへ続く

- 13 「次の一覧には、システムによってインストールされるサービスが示されています」 と表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 14 「次へ」 をクリックします。
- 15 「いくつかの WindowsNT ファイルをコピーする必要があります。」と表示された ら、「AIRCONNECTシリーズドライバCD」をCD-ROMドライブから取り出します。 WindowsNT の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **16** (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:¥|386」を入力します。 [続行] をクリックします。

PC-9821 シリーズの場合は、(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合) 「D: *PC98」 と入力します。

17 「WLI-PCM-L11 の設定」画面が表示されたら、以下の設定になっていることを確認し ます。

無線チャンネル:

「14」に設定します。

アクセスポイント経由通信:

チェックを消した状態にします。

WLI-PCI-L11 モード:

WLI-PCM-L11 を WLI-PCI-OP に取り付ける場合は、 チェックをつけます。

[OK] をクリックします。

A注意 ・ その他の設定は、変更しないでください。

「この IRQ (I/O ベースアドレス) の競合を検出しました。別の IRQ (I/O ベース アドレス) を選択してください。」と表示された場合は、以下の手順をおこなっ て、重複しない値に変更してください。

IRQ、I/O ベースアドレスの変更

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログイ ンします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- 4 「アダプタ」タブをクリックします。 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択します。 [プロパティ]をクリックします。
- 5 「アダプタ」タブをクリックします。 現在の本製品の設定(IRQ、I/O ベースアドレス)が表示されます。 必要に応じて各リソースの値を変更します。 [OK] をクリックします。

⚠注意 IRQ、I/O ベースアドレスの設定以外は変更しないでください。

6 パソコンを再起動します。 パソコンを再起動すると、変更した設定が有効になります。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて、「Step 1-4 WindowsNT4.0: インストール後の確認」(P122) へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

■ 一度でも LAN カードのドライバをインストールしたことが ある場合

WindowsNT4.0 のセットアップが済んでいて、一度でも LAN カードのドライバをインストールしたことがある場合は、次の手順に従ってください。

- WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログインします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [xy + y y] y y] y y
- **4** [アダプタ] タブをクリックします。 [追加] をクリックします。
- 5 [ディスク使用]をクリックします。
- **6** 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 7 (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:\PCML11\WINNT」と入力します。
 [OK] をクリックします。
- 8 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されていることを確認します。 [OK] をクリックします。
- 9 「WLI-PCM-L11 の設定」画面が表示されたら、以下の設定になっていることを確認します。

無線チャンネル: 「14」に設定します。

アクセスポイント経由通信:チェックを消した状態にします。

WLI-PCI-L11 モード: WLI-PCM-L11 を WLI-PCI-OP に取り付ける場合は、チェックをつけます。

[OK] をクリックします。

A注意 ・ その他の設定は、変更しないでください。

「この IRQ (I/O ベースアドレス) の競合を検出しました。別の IRQ (I/O ベース アドレス) を選択してください。」と表示された場合は、以下の手順をおこなっ て、重複しない値に変更してください。

IRQ、I/O ベースアドレスの変更

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログイ ンします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- 4 「アダプタ」タブをクリックします。 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択します。 [プロパティ]をクリックします。
- 5 「アダプタ」タブをクリックします。 現在の本製品の設定(IRQ、I/O ベースアドレス)が表示されます。 必要に応じて各リソースの値を変更します。 [OK] をクリックします。

⚠注意 IRQ、I/O ベースアドレスの設定以外は変更しないでください。

- 6 パソコンを再起動します。 パソコンを再起動すると、変更した設定が有効になります。
- 10 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」が追加されたことを確認します。 「閉じる]をクリックします。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて、次のステップへ進み、無線LANカードが正常に動作していることを確認します。

Step 1 -4 WindowsNT4.0: インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、WindowsNT 標準の WindowsNT 診断プログラムを使って、無線 LAN カードが正常にインストールされていることを確認します。

- [スタート] [プログラム] [管理ツール] [WindowsNT 診断プログラム]
 を選択します。
- 3 [\vec{r} , \vec{r}] \vec{r}
- **4** [デバイスの一覧] から [Wiil11] を選択します。 「プロパティ」をクリックします。
- 5 「I/O 範囲」、「割り込み要求」が表示されていることを確認します。 [OK] をクリックします。

無線 LAN カードは正常にインストールされています。

- □メモ 値が表示されないときやデバイスの一覧に [Wiil11] が表示されない場合は、リソースの 設定を変更してください。また、無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確 認してください。
- □メモ 無線 LAN カードのドライバを削除する場合は、以下の手順をおこないます。
 インストールしたドライバを削除する
 - 1 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル」を選択します。
 - 2 「ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
 - 3 「アダプタ」タブをクリックします。
 - 4 「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択し、[削除] をクリックします。
 - 5 「この操作はコンポーネントをシステムから削除します」と表示されたら、[はい] を クリックします。
 - 6 [閉じる] をクリックします。
 - 7 「今すぐコンピュータを再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。

Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする(TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。

「文子 IP アドレスは、AirStation の設定が完了した後、AirStation から自動的に割り当てられる 設定に変更します。詳細は「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続 のための設定をする(TCP/IPの設定)」(P138)を参照してください。

IP アドレスの設定方法は、Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意 △注意 ください。

Windows2000: IP アドレスの設定


- 1 パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等)でログインします。
- 2 「スタート」ー「設定」ー「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
- 3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。





「インターネットプロトコル(TCP/ IP) I が表示されていることを確認し ます。

▲注意 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこなって、インターネットプロトコル(TCP/IP)を追加してください。



⇒ 次ページへ続く

6 ローカルエリア接続のプロパテ 選択 全般 **培特**の女体 MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 構成(C) チェック マークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています(O): ▼ 黒 Microsoft ネットワーク用クライアント ▼ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタギ マンティンターネット プロトコル(TCP/IP) インストールΦ... 育哪余(山) 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコ ルです。 □ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(W) 2 クリック キャンセル OK

「インターネットプロトコル(TCP/ IP)」を選択します。

「プロパティ」をクリックします。

インターネット ブロトコル (TCP/IP)のブロパティ 選択 ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な P 設定を問い合わせ アプチない **2**入力 (で)太の IP アドレスを(使う(S):) 255 サブネット マスク(U): 266 デフォルト ゲートウェイ(0): 優先 DNS サーバー(P): 代替 DNS サーバー(A): 詳細設定(少)... 3 クリック OK)

「次の IP アドレスを使う」を選択し ます。 以下の値を入力します。

IP アドレス: 192.168.0.2


サブネットマスク: 255,255,255.0

[OK] をクリックします。

すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークの IP アドレスを入力してください。

「文字 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認 できます。

- 1 「スタート] 「プログラム] 「アクセサリ] 「コマンドプロンプト] を選 択します。
- 2 画面に「C:\(\forall > \) と表示されます。「IPCONFIG /ALL」と入力して、<ENTER> キーを押します。
- 3 「IP Address I 欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。
 - ·「169.254.X.X」と表示されている。(X は 0 ~ 255 までの数字です)



9 クリック 全般 接待 摆態: 接続 維続時間 00:01:16 速度 11.0 Mbps 動作状況 受信 パケット 0 プロバティモン 無効にする(D) 閉じる(C)

[閉じる] をクリックします。

これで、Windows2000でのIPアドレスの設定は完了です。


次は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 (P129) へ進みます。

■ WindowsNT4.0: IP アドレスの設定

- 1 パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限を持つログイン名(Administrator 等)でログインします。
- **2** [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [λ ₁ λ ₂ λ ₂ λ ₃ λ ₄ λ ₅ λ ₆ λ ₇ λ ₇ λ ₇ λ ₈ λ ₈ λ ₈ λ ₉ λ ₉
- ⇒ 次ページへ続く




「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プ ⚠注意 ロトコルを追加してください。



⇒ 次ページへ続く





すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークの IP アドレスを入力してください。

□メモ 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- 1 [スタート] ー [プログラム] ー [アクセサリ] ー [コマンドプロンプト] を選択します。
- 2 画面に「C:\(\forall > \)」と表示されます。「IPCONFIG /ALL」と入力して、<ENTER> キーを押します。
- 3 「IP Address」 欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。

WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0でのIPアドレスの設定は完了です。

Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャ をインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイン ストールします。

「文子」この手順は、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン)にのみおこなってくだ さい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」を選択します。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:\WLEASY.EXE」と入力し

[OK] をクリックします。




「エアステーションマネージャのイ ンストール」を選択します。


「次へ〕をクリックします。



「次へ」をクリックします。



インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。



これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。


□メモ エアステーションマネージャをアンインストールするときは、「スタート」ー 「プログラム」ー [MELCO AirStation]ー [エアステーションマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

Step 4 AirStation にインターネット接続のための設定をする

AirStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 網を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。

インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめ、インストールしておいてください。Windows2000 の場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。

- AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- 1 「スタート]-「プログラム]- [MELCO AirStation] - [エアステーションマ ネージャ〕を選択します。




有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、「編集】-「エアステーション検索」を おこなった後、手順5へ進みます。



MACアドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

MAC アドレスの上 6 桁は "004026" で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力 します。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。



AirStation の検索が開始されます。

検索されたAirStationを選択します。

[管理] - [IP アドレス設定] を選択します。

「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章 困ったときは」の「エアステーションマネージャで検索をしても「エアステーションが見つかりません」と表示される」(P163)を参照してください。



以下の設定をします。

IP アドレスを自動的に取得:

チェックしません

IP アドレス: 192.168.0.1 ネットマスク: 255.255.255.0

パスワード: 空欄

[OK] をクリックします。

- WLAR-L11-L では、LAN ポートの IP アドレスを自動的に取得することができません。
- すでに TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているときは、同一のネットワーク アドレスの IP アドレスを設定してください。わからないときは、ネットワーク 管理者に問い合わせてください。




AirStation の IP アドレスが変更されます。



WEB ブラウザが起動して、設定画面 が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示さ れない」(P164)を参照して、WEB ブラウザの設定を確認してください。



クリック 「簡易設定」をクリックします。

11 インターネット ゾーン に情報を送信しようとしています。 送信 する情報 おまかの人から読み取られる可能性があります。 徐行、まずか? □ 今後、このゾーンに対して警告を表示しないΦ Tatrey trice

この画面が表示されたら、「はい」を クリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ ん。」というメッセージが表示されます。

クリック

[OK] をクリックして続行します。



ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。

以下のとおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:空欄のままにします。

[OK] をクリックします。

13 該当する項目に従って設定をおこないます。

≪初めてネットワークを構築するとき≫



√ 】 入力 以下の項目を入力します。

WAN 側 IP アドレス:

プロバイダからの指示に従って設定してください。

LAN側IPアドレス:

「IP アドレス」欄:「192.168.0.1」を入力します。

「ネットマスク」欄:「24(255.255.255.0)」を選択します。

デフォルトゲートウェイアドレス:

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

「メモ 指示がないときは空欄にします。

DNS アドレス:

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。

IPアドレス自動割当機能:

「LAN 側に使用する」を選択します。

割当アドレス:

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。

─**∕2</mark>クリック [設定]をクリックします。**

≪すでにネットワークを構築しているとき≫

(TCP/IP でネットワークを構築されていないときは、前ページの「初めてネットワークを構築するとき」を参照してください)



₹ スカ 以下の項目を入力します。

WAN 側 IP アドレス:

プロバイダからの指示に従って設定してください。

LAN 側 IP アドレス:

既存のネットワークと同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。

デフォルトゲートウェイアドレス:

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。

□▼〒 指示がないときは空欄にします。

DNS アドレス:

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

□メモ DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。 IP アドレス自動割当機能:

ネットワーク上に DHCP サーバがない場合は「LAN 側に使用する」を選択します。

ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は「使用しない」を選択します。

▲注意 ネットワーク上の DHCP サーバを使用する場合は、ネットワーク上の DHCP サーバの設定で、パソコンのデフォルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスに AirStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に割り当てるように設定してください。DHCP サーバの設定が変更できないときは、インターネット接続をするパソコンのデフォルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスを手動でAirStationの LAN 側 IP アドレスに設定してください。

割当アドレス:

パソコンに割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用するパソコンの台数を入力します。

AirStation では、256 台まで設定可能です。(クラス B アドレス時)

√2クリック [設定]をクリックします。

- 現在、TCP/IP プロトコルネットワークが構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。
 - 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。
 - 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、[OK] をクリックします。
 - 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
 - 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。
 - ·「169.254.X.X」と表示されている。(X は 0 ~ 255 までの数字です)
- **14** 「設定を完了しました」と表示されます。 WEB ブラウザを閉じます。

これで、AirStationでインターネットに接続するための設定は完了です。 《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

4.2 無線 LAN **を使えるようにします**

≪設定用パソコン≫を含めたインターネットに接続するすべての無線LANパソコンに、 以下の設定をおこなってください。

なお、AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、≪設定用パソコン≫ で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN パソコンは AirStation と接続できます。この手順については「Step 8 無線 LAN を使 うパソコンに AirStation 接続のための設定をする」(P147)で説明しています。

Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコ ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。

「4.1 AirStation を使えるようにします」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード /カードのドライバをインストールする | (P107) を参照して、無線 LAN カードをイン ストールしてください。

「メモ バスアダプタ(WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP)をお使いの方へ

無線 LAN カード(WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP(以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールす る必要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。WLI-PCI-OP をお使いの方は、「WLI-PCI Driver Disk#1」が必要です。

Step 6無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)

▲ ネットワークの設定手順は、Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。

■ Windows2000: TCP/IP の設定

- 1 Windows2000 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等)でログインします。
- **2** [スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。
- **3** 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。







無線LANカードのドライバが表示されていることを確認します。

「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されていることを確認します。

△発売 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストー ルされていることを確認してください。

「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこ なって、インターネットプロトコル(TCP/IP)を追加してください。





「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示されないときは、手順 6 から再度設定し てください。


「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレス を選択して、「削除」をクリックしてください。

⇒ 次ページへ続く


インターフェイス メトリック(<u>N</u>):


T

OK キャンセル



「DNS サーバアドレス(使用順)|欄に IP アドレスが表示されているときは、IP ア ドレスを選択して、「削除」をクリックしてください。





⇒ 次ページへ続く

12 〈 】 クリック 全般] 協結 iffet: 接続 維練時間 00:01:16

11.0 Mbos

受信

開じる(C)

市腔 動作状況

パケット

プロバティ(P)

無効にする(D)

「閉じる]をクリックします。


これで、無線 LAN を使う Windows2000 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

▶ 参図 インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要がありますが、AirStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲー トウェイは、AirStation の IP アドレスが割り当てられます)

正しく割り当てられているかを確認するには、IPCONFIGコマンドをお使いください。 IPCONFIG コマンドの使い方は、「Windows2000 の場合:無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順 I (P184) を参照してください。

WindowsNT4.0:TCP/IP の設定

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等)でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。



介注意 無線 LAN カードドライバが表示されていないときは、


「Step 1 -3 WindowsNT4.0: 無線 LAN カードのドライバをインストールする」 (P116) を参照して、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。

⇒ 次ページへ続く

142 WLAR-L11-L インターネットスタートガイド



⚠注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プ ロトコルを追加してください。



2 21/1/2


[OK] をクリックします。








⇒ 次ページへ続く



ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削 ⚠注意 除してください。



WindowsNT4.0 が再起動されます。

8

これで、無線 LAN を使う WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

▶参園 インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要があります。P134、P135で「IP アドレス自動割当機能」を「使用する」に設定 すると AirStation は自動的に割り当てます。(DNS、ゲートウェイは、AirStation の IP ア ドレスが割り当てられます)

正しく割り当てられているかを確認するには、IPCONFIG コマンドをお使いください。 IPCONFIG コマンドの使い方は、「WindowsNT4.0 の場合:無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順」(P184)を参照してください。

Step 7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする


「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStationを使用してインターネットに接続するすべての無線LANパソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし ⚠注意 た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

□メモ 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。





「クライアントマネージャのインス トール」を選択します。

2がか [次へ] をクリックします。



(他に起動しているアプリケーションがある場合は終了させてから) [OK] をクリックします。




[次へ]をクリックします。




インストール先を確認します。

(変更しない場合は) [次へ]をクリックします。

(変更する場合は) インストール先とそのドライブ名を 入力してから、[次へ] をクリックし ます。



スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、「いいえ」をクリッ クしてください。



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

┌───── クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] -[MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャアンインストール] を選択しま す。以降は画面の指示に従ってください。


Step 8 無線 LAN を使うパソコンに AirStation 接続の ための設定をする

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 《設定用パソコン》の設定情報(AirStation 情報ファイル)を他の無線 LAN パソコンへ コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。


Step 8 -1 AirStation 情報ファイルの作成

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。 フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。

- 1 フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- **2** 《設定用パソコン》で、[スタート] [プログラム] [MELCO AirStation] [エアステーションマネージャ] を選択します。




有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集] - [エアステーション検索] をおこなった後、手順 6 へ進みます。



AirStation の MAC アドレス下 6 桁の値を入力します。

MACアドレスは AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。



暗号化(WEP)による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。



AirStation の検索が開始されます。




検索された AirStation は、黒色で表 示されます。

無線 LAN で実際に接続している AirStation の前にはアンテナマーク (▼) が表示されます。



「ファイル」-「名前を付けて保存」 を選択します。

9 手順 1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクド ライブへ插入します。



「保存する場所」欄に「3.5 インチ FD (A:) F選択します。

「ファイル名 」に「AIRSTATION.APD」 などの適当な名前を入力します。


[保存]をクリックします。

これで、AirStation 情報ファイルの作成は完了です。


Step 8 -2 AirStation 接続設定

《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファ イルをコピーし、AirStation 接続のための設定をします。

1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート]-[プログラム]-[MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ]を選択します。



3 Step 8 -1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブに挿入します。



WEP による暗号化の設定を行っているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。



AirStation の検索が始まります。



このように表示されたら、AirStationへの接続は完了です。

- □文王 AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナ マーク(▼)が表示されます。AirStationが黒で表示されないときは、「第5章 困った ときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー 表示される)」(P187)を参照してください。
- □メモ AirStation への接続後、「転送速度欄」に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることが あります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

インターネット接続の他に有線 LAN /無線 LAN 上のパソコンと通信をする場合は、 別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 1 章 もっと使える便利な機能」の「1.1 通信環境を設定する」を参照してください。

4.3 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法と切断する方法について説明します。

Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネット に接続する

AirStation への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続してみます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。

WEB ブラウザを起動して AirStation のユーザー専用サポートページ "airstation.com"を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順を説明します。

■ Internet Explorer でアクセスする

- AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] [プログラム] [Internet Explorer] [Internet Explorer] を選択します。
- 2 PRIOR NO AND AND MAND WHITE HAD AND SERVICE AND AND SERVICE AND AND MAND MAND MAND AND SERVICE AND AND S

[アドレス] 欄に

「http://www.airstation.com/」と入力します。

<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インターネット接続で困ったとき」を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。
 - □メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 (P154)を参照してください。

■ Netscape Navigator でアクセスする

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされていることを確認してください。

- AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] ー [プログラム] ー [Netscape Communicator] ー [Netscape Navigator] を選択します。(Netscape Communicator4.7をインストールした場合)
- 2

 | Compared Nation | Compare

[場所] 欄に 「http://www.airstation.com/」と入力 します。 <Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インターネット接続で困ったとき」を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。
 - 「**メモ** ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」 (P154) を参照してください。

■ プロキシ設定


WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、AirStation で使用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。

プロキシ設定については、プロバイダから提供されている設定マニュアル等も参照してください。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] [インターネットオプション] を選択します。
- **3** [接続] をクリックします。





「プロキシサーバを使用する」をクリックしてチェックをつけます。

プロバイダから指定されたプロキシの IP アドレスとポート番号を入力 します。

「詳細〕をクリックします。



「次で始まるアドレスにはプロキシ を使用しない」欄に AirStation の IP アドレスを入力します。

[OK] をクリックします。

「文字 AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 (P129) を参照してください。

Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] - 「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。



「LAN を使用してインターネットに 接続」を選択します。

「プロキシサーバを使用してイン ターネットにアクセス | をクリック してチェックをつけます。

指定されたプロキシの IP アドレス とポート番号を入力します。

[詳細]をクリックします。



「次ではじまるアドレスにはプロキ シサーバを使用しない」欄に、 AirStation の IP アドレスを入力しま す。

[OK] をクリックします。


「▶干」 AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 (P129)を参照してください。

4 クリック

Netscape Navigator4.0 以降の場合


Netscape Navigator を起動します。





[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。





「メモ AirStation の IP アドレスがわからないときは、エアステーションマネージャで AirStation の検索をおこなってください。エアステーションマネージャのインストール方法について は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 (P129)を参照してください。

4.4 有線 LAN パソコンでインターネットを利用します

AirStationへの接続が完了した有線LAN上のパソコンから、インターネットに接続します。

Step 1 有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード/カー ドのドライバをインストールする

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、 有線 LAN で使うパソコンにド ライバをインストールしてください。

Step 2 有線 LAN を使うパソコンにインターネット接 続のための設定をする

有線 LAN で使うパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/ Step 6 IP の設定)」(P138) を参照して、設定してください。

なお、設定するときには、用語を以下のように読み替えてご理解ください。

無線 LAN パソコン → 有線 LAN パソコン

無線 LAN カード → LAN ボード/カード

有線 LAN パソコンからインターネットに接続 Step 3 する

有線 LAN パソコンからインターネットに接続します。「Step 9 AirStation に接続し たパソコンからインターネットに接続する」(P152)を参照して、インターネットに接 続してください。